INSTALLATIONSHANDBUCH

MyALARM3 Cloud W-AIR

VORBEREITENDE HINWEISE

Das Wort **HINWEIS**, dem das Symbol \bigwedge vorausgeht, weist auf Bedingungen oder Vorgänge hin, die ein Risiko für die Unversehrtheit des Benutzers darstellen können. Das Wort **ACHTUNG**, dem das Symbol \bigwedge vorausgeht, weist auf Bedingungen oder Vorgänge hin, die das Instrument oder die angeschlossenen Geräte beschädigen könnten. Der Gewährleistungsanspruch verfällt bei unsachgemäßer Nutzung oder Eingriffen am Modul oder an Geräten, die vom Hersteller geliefert werden und die für den ordnungsgemäßen Betrieb erforderlich sind, sowie bei Nichtbeachtung der im vorliegenden Handbuch enthaltenen Anweisungen.

$\underline{\land}$

HINWEIS: Das Lesen des gesamten Inhalts dieses Handbuchs ist vor dem Ausführen jeglicher Eingriffe obligatorisch. Das Modul darf ausschließlich von Technikern verwendet werden, die im Bereich elektrische Installationen qualifiziert sind. Die spezifischen Unterlagen sind über den auf Seite 1 angegebenen QR-CODE erhältlich.

Die Reparatur des Moduls oder der Austausch beschädigter Bauteile müssen vom Hersteller vorgenommen werden. Das Produkt reagiert empfindlich auf elektrostatische Entladungen und muss während des Betriebs stets entsprechend geschützt werden.

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Abfällen (anwendbar innerhalb der Europäischen Union sowie in anderen Ländern mit Abfalltrennung). Das auf dem Produkt oder auf der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin, dass das Produkt einer zugelassenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischem und elektronischem Abfall zugeführt werden muss.







SENECA s.r.l.; Via Austria, 26 - 35127 - PADOVA - ITALY; Tel. +39.049.8705359 - Fax +39.049.8706287

KONTAKTE					
Technischer Support:	support@seneca.it	Informationen zum Produkt	sales@seneca.it		
Dieses Dokument ist Eigentum der Gesellschaft SENECA srl. Ohne vorherige Genehmigung sind Kopie und Vervielfältigung untersag Der Inhalt der vorliegenden Dokumentation entspricht den beschriebenen Produkten und Technologien.					

Die angegebenen Daten können aus technischen bzw. vertrieblichen Gründen geändert oder ergänzt werden.

INSTALLATIONSHANDBUCH

AYOUT DES MODU

ABMESSUNGEN DES GEHÄUSES



SYMBOLE AUF DEM GEHÄUSE

Ċ	Einschalttaste ON/OFF
	Taste zum Wechseln der Seite des Displays
5D	Slot für MicroSD-Karte
● <u>_</u>	Steckverbindung für Micro-USB

Gewicht 150	g Ge	häuse	Material Polykarbonat / ABS		
ANZEIGE MIT LED AUF DER FRONT					
LED	STATUS		BEDEUTUNG DER LEDS		
NET (GELB)	Aus		WiFi aus		
	schnell kontinuierlich blinkend	t	Verbindungsfehler mit dem WiFi-Netz (*)		
	langsam kontinuierlich blinkend		Modalität Access Point eingestellt		
	Blinken		Daten senden		
	An	Verbu	unden mit dem WiFi-Router in Modalität Station		
PWR (GRÜN)	Aus		MyAlarm3 W-Air Cloud aus		
	Blinkend		Batteriebetrieb		
	An		MyAlarm3 W-Air Cloud an und gespeist		

(*) Mögliche Verbindungsfehler mit dem WiFi-Netz:

- Eingabe eines falschen Passwords .
- Eingabe einer falschen SSID
- Zu große Entfernung zwischen dem Steuergerät MyAlarm3 Cloud W-AIR und dem WiFi-Router
- Kein WiFi-Signal aufgrund von Abschirmung oder Netzwerkproblemen
- Keine oder falsche Installation der Antenne des Steuergeräts

SICHERHEITSNORMEN

/ HINWEIS

- Verwenden Sie keine anderen oder höheren Spannungen als angegeben zwischen den Klemmen oder jeglichen Klemmen und der Erdung (Spannungen über 50 Vdc)
- Verwenden Sie das Steuergerät nicht bei Beschädigung oder wenn auf diesem offensichtliche Anzeichen einer möglichen Beschädigung erkennbar sind.
- Entfernen Sie die interne Batterie nicht.
- Verwenden Sie das Steuergerät nicht bei von der normalen abweichenden Funktionsweise.
- Berühren Sie die Kontakte des Steuergerätes während der Verwendung nicht.
 Verwenden Sie für einen korrekten Betrieb die mitgelieferten Kabel.

/!\ ACHTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass die interne Batterie geladen ist, falls Sie das Steuergerät MyAlarm3 Cloud ohne Versorgung verwenden wollen.
- Das Steuergerät MyAlarm3 Cloud W-Air wie im Handbuch beschrieben verwenden, das von der Web Site www.seneca.it/myalarm3-cloud-w-air herunter geladen werden kann.
- Nehmen Sie vor der Benutzung auf die im Handbuch angegebenen elektrischen Anschlüsse Bezug.

INSTALLATIONSHANDBUCH

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ZERTIFIKATE	CE UK
Stromversorgung Spannung Aufnahme interne Batterie	6 - 15 Vdc; 500 mA max. max. 3,5 W Lithiumionen 3,7 V - 1100 mAh, nachladbar, nicht auswechselbar
Spannungs- ausgang	+12 Vdc 50 mA (max. Strom)
Temperatursonde	Thermistor NTC (*)
Umgebungs- bedingungen	Für einen korrekten Betrieb empfiehlt Seneca die Benutzung bei 0 bis 45 °C
Temperatur	Bei vorhandener Stromversorgung: -20 ÷ 55 °C Bei Benutzung mit Batterie (mit Entladung): -20 ÷ 5 °C. Das Nachladen ist im folgenden Bereich möglich: 0 ÷ 45 °C
Feuchtigkeit	30 % – 90 % nicht kondensierend
Lagerungs- temperatur	Von -20 °C bis 20 °C < 1 Jahr; von -20 °C bis 45 °C < 3 Monate; von -20 °C bis 60 °C < 1 Monat
Schutzgrad	IP40
Anschlüsse	Klemmen Abstand 3,5 mm, Steckverbindung für Micro-USB und Steckverbindung SMA für WiFi-Antenne.
Micro SD Slot Typ / Speicher	Push-Push für Micro-SD-Card und SD-HC-Card / max. 32GB
Digitale Eingänge <i>Typ</i> <i>Max.</i> <i>Frequenz</i>	4 Eingänge Reed, Kontakt, PNP, Pulscap 30 Hz
Schwelle OFF Schwelle ON	0 ÷ 3 Vdc, I > 1 mA 6 ÷ 24 Vdc, I > 3 mA
Analogeingänge	2 Eingänge, Spannung 0 ÷ 30 Vdc / Strom 0 ÷ 20 mA, 0,1 % des Skalenbereiches
Display	LCD 128 x 32 Dots mit sichtbarem Bereich von 39 mm x 8,6 mm
USB	1 Micro-USB-Port für Konfigurierung
WiFi	2,4GHz (802.11B/G/M; 802,111, bis zu 150Mbps)
Digitale Ausgänge	2 Relaisausgänge 3 A max 250 V SPST (mit gemeinsamer Klemme)

* Zum Anzeigen aller Zubehörgeräte des Produkts die entsprechende Seite auf der Web-Site www.seneca.it besuchen.

INSTALLATION DES STEUERGERÄTES UND ERSTE AKTIVIERUNG

ACHTUNG: Zur Verwendung dieses Geräts muss die entsprechende APP "MyAlarm3 Cloud" benutzt werden, die mit dem QR Code auf dem Deckblatt vom App Store und vom Apple Store herunter geladen werden kann.

Vorgehensweise für das erste Einschalten:

- 1. Die APP iOS / Android herunterladen (siehe QR Code auf dem Deckblatt oder MyAlarm3 Cloud in den Stores suchen);
- 2. das Installationshandbuch mit der APP oder dem QR Code auf dem Deckblatt herunter laden, um eine vollständige Anleitung zu haben;
- 3. die mitgelieferte WiFi-Antenne am Steuergerät installieren (oder externe Antenne: siehe den Abschnitt Zubehör auf der Webseite des Produkts) und sicherstellen, dass die SD Card korrekt eingesetzt ist;
- 4. das mitgelieferte Netzteil an das Gerät anschließen und das Steuergerät speisen. Falls sich MyAlarm3 Cloud W-AIR nicht einschaltet, die Taste PWR einige Sekunden gedrückt halten;

INSTALLATIONSHANDBUCH

- 5. beim ersten Einschalten befindet sich das Gerät in der Modalität "Access Point". Die gelbe LED "NET" leuchtet auf auf blinkt kontinuierlich langsam und auf dem Bildschirm erscheint die Anzeige "WiFI Access Point";
- mit dem Mobiltelefon mit dem WiFi-Netzwerk "MYA_XXXXXXXXXXXX" verbinden, wo die X die MAC ADDRESS des Geräts darstellen. Nach der Verbindung mit dem Steuergeräts im Web-Browser die Adresse http://192.168.1.4 öffnen, um auf den WEB SERVER von MyALARM3 Cloud W-AIR zuzugreifen und SSID und Password des WiFi-Netzwerks eingeben, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll;
- 7. nach Abschluss des Zuordnungsverfahrens die Aktivierung des Seneca-Cloud-Kontos mit dem folgenden Verfahren vornehmen.

Vereinfachtes Aktivierungsverfahren (zum vollständigen Verfahren siehe das Benutzerhandbuch):

- 1. Die APP MyAlarm3 Cloud öffnen, die Registrierung des Seneca-Cloud-Kontos vornehmen (falls nicht bereits eines vorhanden ist) und die E-Mail zur Aktivierung des Kontos abwarten;
- 2. Nach Empfang der E-Mail zur Aktivierung des Kontos die Taste "KONTO AKTIVIEREN" auswählen;
- 3. Nach der Aktivierung des Kontos erneut die App öffnen und die erste Anmeldung durch Eingabe von Password und Benutzernamen vornehmen;
- 4. Den "Aktivierungscode" aus 5+10 Zeichen eingeben, der auf der Rückseite des Steuergerätes vorhanden ist, und die Taste "AKTIVIEREN" auswählen (falls dies nicht der erste Dienst ist, der dem Konto zugeordnet wird, in der App auf "Anlage wechseln" klicken und anschließend die Taste "HINZUFÜGEN" auswählen;
- 5. Von diesem Zeitpunkt an ist der Dienst aktiv und das proprietäre Konto des Steuergeräts kann auf das System MyAlarm3 Cloud W-AIR über die Mobil-App MyAlarm3 Cloud zugreifen; außerdem ist es möglich, andere Benutzer einzuladen, ihre soeben aktivierte MyAlarm3 Cloud W-AIR zu benutzen.

Tasten für den Zugang zum Menü:

MyAlarm3 Cloud W-AIR weist oben links die Taste PWR für das Ein- und Ausschalten auf (Bild 2).

Zum Ausschalten die Taste PWR einige Sekunden gedrückt halten und anschließend zum bestätigen des Ausschaltens erneut drücken.

Das Gerät weist eine Taste SCR oben rechts auf. Das Drücken dieser Taste gestattet das Wechseln der auf dem Display angezeigten Bildschirmanzeige.

Anm.: Zur Gewährleistung des korrekten Betriebs des Steuergerätes MyAlarm3 Cloud W-AIR DARF DER INHALT DER SD-CARD NICHT ENTFERNT WERDEN.

<u>WICHTIG:</u> SENECA s.r.l. ist nicht verantwortlich für die Zeiten, die Art und Weise oder das Scheitern der Zustellung von Benachrichtigungen (Alarme, Daten, etc...) durch das System über Push-Benachrichtigung, da diese Kommunikation von der Internet-Konnektivität und/oder Telefon-Dienstleistungen abhängt, auf die SENECA s.r.l. Keinen Einfluss hat. Weitere Informationen finden Sie im Liefervertrag der Cloud-Dienstleistung.

